

**A-SAUMA****TYÖOHJE MÄRKÄTILAN LAATOITUKSEN SAUMOJEN KÄSITTELEMISEKSI****1. LAATOITUKSEN TARKISTUS****VANHA LAATOITUS**

Huonokuntoiset saumat ja irtonaiset sauman palaset tulee poistaa mekaanisesti tai koko sauma uusia ennen suojakäsittelyä. Kun kyseessä on käytössä ollut kostea tila, puhdista ensin saumat huolellisesti esim. karkealla harjalla. Tarvittaessa voit käyttää hypokloriittia sisältävää puhdistusainetta. Laatoituksen tulee antaa kuivua pesun ja huutelun jälkeen ennen A-SAUMA-käsittelyä.

**UUSI LAATOITUS**

Uuden saumauksen tulee antaa kuivua viikon ajan ennen A-SAUMA-käsittelyä.

**2. KÄYTTÖLIUOKSEN SEKOITUS**

Sekoita A-SAUMA-pullon sisältö veden kanssa suhteessa 1:12. 2,5 dl:n pullon ollessa kyseessä veden määrä on 3,0 l. Sekoitusastiaksi soveltuu puhdas muovinen ämpäri tai pesuvati. 2,5 dl pullo riittää laattakoosta riippuen 10–20 lattilalaattaneliön käsittelyyn. Seinäpintaa käsitellessä menekki on pienempi (aine valuu).

**3. KÄSITTELY**

Levitä runsaasti käyttöliuosta käsiteltävälle pinnalle. Pieni maalaustela tai sivellin sopii hyvin käsittelyyn (hyvälaatuiset). Anna liuoksen imeytyä muutama minuutti saumoihin pitämällä käsitelty alue märkänä liuosta liikuttamalla. Käsittele kerrallaan vain sellainen alue, jonka voit pitää helposti märkänä.

**4. KUIVAUS**

Poista ylimääräinen liuos käsitellyltä alueella välittömästi imeytyksen jälkeen. Kuminen lasta sopii parhaiten tähän tarkoitukseen. Laattojen päälle vielä jäänyt liuos pitää poistaa huolellisesti kostealla ja nukkaamattomalla liinalla. Tämän jälkeen pinta kuivataan kuivalla liinalla. Mikäli kuivausta ei suoriteta huolella saattaa laattoihin jäädä tahroja.

**5. KUIVUMISAIKA**

Käsittelyn laatoituksen tulee antaa kuivua vähintään vuorokausi (24 h) ennen sen käyttöönottoa. Kuivumisaikana liikkumista käsitellyllä pinnalla tulee välttää liukastumisvaaran vuoksi. Kuivunut pinta ei ole liukas.

A-SAUMA:lla käsitelty sauma on vettä ja likaa hylkivä. Vesi ei tunkeudu sauman läpi rakenteisiin. Sauman alle jo aiemmin tunkeutunut kosteus haihtuu höyrynä sauman läpi. A-SAUMA-käsittely ei tee pintaan kalvoa eikä tuki saumalaastin huokoista rakennetta.

A-SAUMA:n suojavaikutus kestää jopa kymmeniä vuosia. Muista, että se ei kuitenkaan korvaa kunnollista vesieristystä laatoituksen alla.

**KÄSITTELYYN SUOSITTELEMAMME VÄLINEET, JOITA ITSE KÄYTÄMME:**

1. Karkea harja – vanhan laatoituksen saumojen puhdistukseen
2. Puhdistusaine – tarvittaessa vanhojen saumojen puhdistukseen
3. Sekoitusastia – muovinen ämpäri tai pesuvati
4. Maalaustela, lattiapesin tai sivellin – käyttöliuoksen levitys
5. Kumilasta – ylimääräisen liuoksen poistaminen
6. Nukkaamaton liina – ylimääräisen liuoksen poistaminen ja pinnan kuivaaminen

Saat meiltä tarvittaessa myös käsittelyyn tarvittavat välineet.